

Suma D2 J-Flex

Ülikontsentreeritud üldotstarbeline puhastusvahend.

Kirjeldus

Suma D2 J-Flex on ülikontsentreeritud puhastusvahend, mis on mõeldud kõvade pindade puhastamiseks toiduainetega seotud ruumides, kaasa arvatud põrandad, seinad, laed ja seadmed.

Põhiomadused

Suma D2 J-Flex on ülikontsentreeritud üldotstarbeline puhastusvahend, mis sobib kõikide köögis olevate pindade käsitsi puhastamiseks. See on optimaalne segu anioonsetest, mitteioonsetest pindaktiivsetest ainetest ning leelistest, mistõttu eemaldab see tõhusalt rasva ja kinnikuivanud toidujäägid. Tänu koostisesse kuuluvale sekvestrandile sobib igasuguse karedusastmega vees ja toetab puhastusjõudlust.

Eelised

- on väga ökonoomne tänu ülikontsentreeritud koostisele;
- vajab vähe laoruumi;
- tungib läbi rasva ja kinnikuivanud toidumustuse;
- tõhus igasuguse karedusastmega vee puhul;
- mitmeotstarbeline toode, sobib kasutamiseks enamikel pindadel, välja arvatud poleeritud alumiinium;
- mugav ja kindel doseerimine tänu J-Flex süsteemile;

Tehnilised andmed

Välimus:	selge lilla vedelik
pH lahjendamata:	11,2
Suhteline tihedus (20°C):	1,045 g/cm ³

Ülaltoodud andmed on tüüpilised suurused. Tegemist ei ole spetsifikatsiooniga.

Kasutusjuhend

J-Flex doseerimissüsteem tagab kindla doseeringu pihustus- ja ämbrimeetodi puhul.

Pihustusmeetod:

1. Keerata reguleerimisotsik PUDEL asendisse ja täita pihustuspudel.
2. Pihustada toodet pinnale ja puhastada pind lapiga.
3. Loputada toiduga kokkupuutuvad pinnad puhta veega ja lasta õhul pind kuivatada.

Põrandate puhastamine:

1. Keerata reguleerimisotsik ÄMBER asendisse ja täita ämber/mahuti.
2. Kanda lahus mopiga pinnale.
3. Eemaldada mustus mopiga.
4. Loputada pind puhta veega ja lasta õhul pind kuivatada.

Raskema mustuse puhul on soovituslik kasutada kõrgemat kontsentratsiooni.

D2



Suma D2 J-Flex

Kasutusjuhend

Pakend	Doseering		Kogus RTU lahust (liitrid/pakend)	Ühikute arv pakendi kohta	Ühikute arv pakendi kohta
				5L ämbrid	Pudelid
1,5 L	Ämber	1:100	150	30	
	Pihustuspudel	1:50	75		100
5 L	Ämber	1:100	500	100	
	Pihustuspudel	1:50	250		330

Ohutu käitlemine ja säilitamine

Täpsed andmed toote ohutu kasutamise ja käitlemise kohta on toodud toote ohutuskaardil.

Säilitada originaalpakendis. Vältida suuri temperatuurimuutusi.

Toote sobivus

Kasutades **Suma D2 J-Flex** vastavalt kasutusjuhendile, sobib toodet kasutada enamikel köögis olevatel materjalidel. Mitte kasutada poleeritud alumiiniumil.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel. +48 22 328 10 00
Fax: +48 22 328 10 01
dok.poland@diversey.com
www.diversey.com

Tedex Eesti OÜ

Rapla maakond
Purila küla 79633
Tel.6772164
Tedex@tedex.ee